


Drift- og vedligeholdelsesvejledning

BLÜCHER Domestic® gulv afløb i rustfrit stål



Omfatter:

Afløb til beton/klinker type nr. 102, 110, 111, 114, 140, 150, 151, 160, 161 og 181.

Afløb til vinylgulve type nr. 202, 210, 211, 214, 240, 250, 251, 260, 261 og 281.

Afløb til smøremembran type nr. 302, 310, 311, 314, 350, 351, 355, 360, 361 og 381.

Afløb til membrandug type nr. 312, 313, 352 og 353.

Vandlås type nr. 502 og 525.



Til ejer/bruger:

Der er blevet installeret BLÜCHER Domestic® gulv afløb udført i rustfrit stål AISI 316 alternativt AISI 304. Gulv afløbet er godkendt i henhold til ETA-Danmarks forskrifter til kapacitet og selvrensningsevne.

Inden ibrugtagning:

- Kontroller at afløbet er rengjort for betonrester og lignende.
- Kontroller at vandlås er monteret.
- Kontroller ved vinylgulv at klemring er godt fastskruet.

Normal drift:

BLÜCHER Domestic® gulv afløb i rustfrit stål har en let demonterbar vandlås med høj selvrensningsevne. Ved forekomst af mange urenheder kan det være nødvendigt at rense vandlåsen med passende interval.

Rengøring:

- Ristens skruer løsnes (2 eller 3 skruer). Fjern rist og løft vandlås op.
- Rengør vandlås med rengøringsmiddel efter behov.
- Sørg for at vandlåsens pakning er smurt med glidemiddel. Monter vandlåsen ved et let tryk og vridning afløbets stopring. Sørg for at vandlåsens pakning slutter godt til afløbet for at undgå lugtproblemer.
- Monter rist og monter skruerne.

Tekniske data:

Der henvises til katalog for produktprogram og teknisk information.

BLÜCHER

Pugdølvej 1 . DK-7480 Vibbjerg . Danmark

Tlf. +45 99 92 08 00 . Fax +45 99 92 08 30

www.blucher.dk . mail@blucher.dk