


Drift- og vedligeholdelsesvejledning

BLÜCHER EuroPipe® afløbsrørsystem i rustfrit stål



Omfatter:

BLÜCHER EuroPipe® Ø50, Ø75, Ø82, Ø110, Ø125, Ø160, Ø200 mm og Ø250 mm

- Afløbsrørsystem til bygning.
- Afløbsrørsystem i jord.

Til ejer/bruger:

Der er blevet installeret BLÜCHER EuroPipe® afløbsrørsystem udført i rustfrit stål AISI 316 alternativt AISI 304. Afløbsrørsystemet er godkendt i henhold til ETA-Danmarks forskrifter.

Inden ibrugtagning:

- Kontroller at installationsgenstandene WC, HV og lignende er korrekt tilsluttede.
- Kontroller at renserrør er afproppet.
- Kontroller at vandlås er monteret.
- Kontroller at udluftning er korrekt.

Normal drift:

BLÜCHER EuroPipe® afløbsrørsystem i rustfrit stål er vedligeholdelsesfrit. Den blanke og glatte overflade påvirkes normalt ikke i almindelige baderum og lignende.

I visse industrier kan det være nødvendigt med en form for rengøring eller vedligeholdelse.

Tekniske data:

Materiale: Rustfrit stål AISI 316 eller AISI 304 stål. Tætningsringe er som standard af EPDM gummi. Tætningsringe af NBR eller FPM kan leveres som tilbehør.

Dimensioner: Ø50, Ø75, Ø82, Ø110, Ø125, Ø160, Ø200 og Ø250 mm.

Samlemetode: Rør og formstykker er forsynet med muffe med monteret tætningsring.

Sortiment: Der henvises til katalog for produktprogram og teknisk information.



BLÜCHER

Pugdalsevej 1 . DK-7480 Vibbjerg . Danmark

Tlf. +45 99 92 08 00 . Fax +45 99 92 08 30

www.blucher.dk . mail@blucher.dk